

¿Cómo instalar un Carrete Contra Incendio Ossfire?

Use la plantilla para marcar las 4 perforaciones y busque en la pared la posición para el montaje del carrete.

La altura del equipo instalado al eje del mismo debe estar entre 1.00 a 1.40 mt desde el suelo una vez instalado.

Montar el carrete contra incendio con 4 personas de 3/8".

La toma de alimentación es de 1" he y siempre debe quedar hacia abajo, "mirando el piso".

Puede conectar el equipo directamente a la matriz de agua con cañería o con un manguerín de alimentación.

Una vez instalado y conectado a la matriz de agua verifique que no existan filtraciones.

PRECAUCIONES

- Nunca utilizar en fuegos eléctricos.
- No utilice el carrete contra incendio para usos distintos de la extinción de incendios.
- Cumplir con las instrucciones en la etiqueta.
- Después del uso, la manguera debe ser enrollada correctamente.
- La pared debe resistir un peso de 22 kg del equipo vacío y 25 kg con agua.



PLANTILLA BASE CARRETE

