


MODO DE USO MANTA IGNÍFUGA

CÓMO UTILIZAR UNA MANTA IGNIFUGA PARA SOFOCAR INCENDIOS

Se recomienda que en los hogares se utilicen mantas ignifugas de 120x 180 cms. Este tamaño es ideal para protegerse a si mismo mientras controla un incendio de algún aparato eléctrico, evitando de esta manera la propagación del fuego.

Al utilizar una manta ignifuga, por favor siga las siguientes instrucciones:



1. Tire las bandas hacia abajo para liberar la manta corta fuego.



2. Coloque (no tire) la manta corta fuego sobre el artefacto de cocina que se encuentre en llamas. Mantenga las manos y rostro protegidos detrás de la manta.



3. Apague la fuente de calor.



4. Mantenga la manta ignifuga sobre el área incendiada por al menos 15 minutos hasta que el calor se haya disipado.

5. Llame a los bomberos.



6. Para extinguir el fuego en prendas de vestir.

- Rápidamente envuelva a la víctima con la manta ignifuga.
- Ponga a la víctima sobre la superficie del suelo.
- Haga rodar a la víctima en el suelo hasta que se apague el fuego.
- Busque atención médica.

Por favor, tenga en cuenta que una manta ignifuga podría no funcionar en un incendio de cocina que involucre grandes cantidades de grasa. Si bien la manta en sí probablemente no se queme, la grasa puede filtrarse a través de ésta y comenzar a quemarse nuevamente por encima de la manta.

Como en cualquier situación de incendio, siempre alerte a otros sobre la emergencia asegúrese de tener una ruta segura de evacuación en caso de que el fuego sea demasiado intenso o se extienda más allá de su control.

Una manta ignifuga está diseñada para usarse una vez y deberá ser reemplazada después de su aplicación.

Siempre deseche una manta ignifuga que ya ha sido utilizada o esté rota y sustitúyala por una nueva.

- Guarde su manta ignifuga en un lugar accesible.
- Guarde su manta ignifuga doblada en su caja/bolsa protectora para que pueda tener fácil acceso a ella en caso de incendio.
- Cuelgue la manta ignifuga en su caja/ bolsa en la cocina o en otros lugares donde usted logre alcanzarla rápidamente si fuera necesario.
- No instale la manta ignifuga sobre o cerca de un lugar propenso a incendiarse.
- Asegúrese que después de instalar la montura de la manta ignifuga, ésta pueda liberarse holgadamente.

INSPECCIÓN DE SU MANTA IGNIFUGA:

Inspección mensual de su manta ignifuga:

- Las bandas para liberar la manta deben estar en su lugar.
- La etiqueta no debe estar rota. Debe estar limpia y en posición.
- Debe estar libre de contaminación como aceite, grasa, insectos, etc.
- Debe estar montada firmemente en la pared.

Inspección anual de su manta corta fuego:

- Haga una inspección mensual.
- Abra la manta y verifique roturas, daños, agrietamientos o contaminación y vea que las bandas estén intactas.
- Deseche la manta si no está en condiciones de ser utilizada.
- Vuelva a guardarla con sus respectivas instrucciones.