BSP	
Tuerca Storz 1" HI 1" hpp	11 BSP
Tuerca Storz 1" HE 1" hpp	11 BSP
Tuerca Storz 1"HI 1/2"hpp	11 BSP
Tuerca Storz 1 " HE 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HI 3/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HE 3/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HI 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HE 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HI 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 " HE 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HI 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 1 1/2" HE 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HI 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2" HE 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 1" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 1 1/2 hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/2 hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HI 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 2 1/2" HE 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HI 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HE 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HI 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HE 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HI 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HE 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HI 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HE 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HI 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 3" HE 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HI 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HE 4" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HI 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HE 1 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HI 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HE 2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HI 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HE 2 1/2" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HI 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 4" HE 3" hpp	11 BSP
Tuerca storz 5" HI 5" hpp	11 BSP
Tuerca storz 5" HE 5" hpp	11 BSP
Tuerca storz 5" HI 6" hpp	11 BSP
Tuerca storz 5" HE 6" hpp	11 BSP

NPT	
Tuerca storz 1" HI 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HE 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HI 1/2" hpp	14 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HE 1/2" hpp	14 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HI 3/4" hpp	14 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HE 3/4" hpp	14 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HI 1 1/4" hpp	11 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HE 1 1/4" hpp	11 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HI 1 1/2" hpp	11 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1" HE 1 1/2" hpp	11 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HI 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 1 1/2" HE 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HI 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2" HE 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI- 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/4" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HI 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 2 1/2" HE 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HI 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HE 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HI 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HE 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HI 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HE 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HI 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HE 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HI 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 3" HE 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HI 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HE 4" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HI 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HE 1 1/2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HI 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HE 2" hpp	11 1/2 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HI 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HE 2 1/2" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HI 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 4" HE 3" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 5" HI 5" hpp	8 [N P T - N P S H]
Tuerca storz 5" HE 5" hpp	8 [N P T - N P S H]

NH	
Tuerca storz 1" HI 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HE 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HI 1/2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HE 1/2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HI 3/4" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HE 3/4" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HI 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HE 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HI 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 1 1/2" HE 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HI 5" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 2" HE 5" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/4" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HI 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 2 1/2" HE 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HI 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HE 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HI 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HE 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HI 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HE 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HI 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 3" HE 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HI 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HE 4" hpp	4 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HI 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HE 1 1/2" hpp	9 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HI 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HE 2" hpp	8 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HI 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HE 2 1/2" hpp	7 1/2 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HI 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 4" HE 3" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 5" HI 5" hpp	6 [N H - N S T]
Tuerca storz 5" HE 5" hpp	6 [N H - N S T]